

Manuel de démarrage rapide de la série KS200



Ce manuel s'applique au KS200A+, au KS200A+_SART, au KS200B+ et au KS200B+_N. Après avoir terminé l'installation et la configuration complètes du dispositif de la série KS200, il suffit de mettre l'unité sous tension en appuyant sur l'interrupteur ON/OFF situé sur le panneau arrière du dispositif.

Pour le KS200A+ et le KS200A+_SART.

Mise sous tension: Appuyez sur [ON/OFF] dans la direction ON pour allumer l'alimentation.

Mise hors tension: Appuyez sur [ON/OFF] dans la direction OFF pour éteindre l'alimentation.

Indicateur

RX: Indicateur de réception

TX: Indicateur d'émission

GPS: Indicateur GPS

POWER: Indicateur d'alimentation



Remarque: Le bouton AIS SART sur le KS200A_SART+ est uniquement utilisé pour envoyer des signaux de détresse en cas d'urgence. Lorsque le bouton SART sur le côté de l'appareil est enfoncé, l'appareil enverra un message AIS SART, qui peut être reçu par tous les appareils AIS. Lorsque le danger est passé, vous pouvez enfoncer à nouveau le bouton SART pour restaurer l'état normal.

Indication	Lumière	Description
Alimentation	rouge, allumé en permanence	Lorsque le dispositif est allumé, l'indicateur d'alimentation est rouge fixe.
GPS	Orange, clignotant	Si la localisation GPS n'est pas disponible, la DEL orange clignotera.
	Vert, allumé en permanence	La DEL indiquant le succès de la localisation GPS est verte et allumée en permanence.
TX	Rouge, clignotant	<p>Émet une lumière qui clignote lorsqu'un signal est émis.</p> <p>L'indicateur Tx clignote à des intervalles suivants. L'intervalle de déclaration est:</p> <p>Données dynamiques du navire: Vitesse du bateau < 2 noeuds: 3 minutes. Vitesse du bateau > 2 noeuds: 30 secondes.</p> <p>Données statiques du navire (similaires à celles de la catégorie A): 6 minutes.</p>
RX	Vert, clignotant	L'indicateur lumineux clignote en vert lorsqu'un signal est reçu.
Réinitialiser le point d'accès (hotspot).		Après avoir réinitialisé avec succès le point d'accès (hotspot), les lumières du GPS s'éteindront pendant cinq secondes. Elles retourneront ensuite à la normale cinq secondes plus tard.

Pour le KS200B+ et le KS200B+_N.

Mise sous tension: Appuyez sur [ON/OFF] dans la direction On pour allumer l'alimentation.

Mise hors tension: Appuyez sur [ON/OFF] dans la direction OFF pour éteindre l'alimentation.

Indicateur

RX: Indicateur de réception

POWER: Indicateur d'alimentation



Pour plus de détails, veuillez télécharger le manuel complet sur <http://www.onwamarine.com>

Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis !



Veuillez penser à l'environnement avant d'imprimer le manuel.